


【竹とんぼの作り方】

- ① 羽の四隅の角（○印の部分）
を紙やすりでけずる。




- ② 羽の穴に、バランス棒（丸い竹串）を差し、コップか空き缶の上にバランス棒をのせ、羽の左右のバランスを見る。どちらかが下がる場合は、下がっている羽の裏側を少しずつ平らに削り、バランスをとる。



- ③ 羽根の中央部分にアルミ箔を巻き、ろうそくのほのおの先端で羽の裏側を7秒くらい熱し、ひねる。



ひねるときは右手は自分の方(手前)へ、左手は前の方(外側)にひねり、火からはなし、ひねった状態で10秒くらい待つ。



- ④ アルミ箔をはがし、羽に軸棒を垂直に差し込み、羽の上から一滴、瞬間接着剤を付ける。(固まるまでしばらく待つて完成)

